



Data: 11.02.2005

Lista card speciali distributore CuboStar SW versione 17

999991 - non usata

999992 - spegnimento sistema

Dopo le scritte:
"Card di sistema"
"spegnimento sys"

Attendere che il led posto vicino all'interruttore di accensione sia spento, quindi spegnere il distributore.
(Prima di riaccendere il distributore attendere almeno 10 secondi)

999993 - controllo motori

"Card di sistema"
"controllo motori"

"Verifica motori"
"SI/NO"

per i dettagli si faccia riferimento a quanto indicato nel documento FaultDiUnMotoreSulDistributoreCuboStar.pdf
scaricabile all'indirizzo http://pdf.gbcom.it/ita/Manuali_e_schemi

999994 - rigenerazione tabelle (crea delle tabelle nuove, vuote) (prima di utilizzarla contattare l'ufficio tecnico di GB.COM)

999995 - attiva dial-up per assistenza

"card di sistema"
"sess. Assistenza"

Questa card attiva una connessione modem verso il server GB.COM .
La connessione viene terminata dal tecnico di GB.COM al termine dell'assistenza.

GB.COM

Via San Marco, 69 - 25017 ESENTA DI LONATO (BRESCIA) ITALY
Tel. +39 030.9990217 Fax +39 030.9990204
E-mail: info@gbcom.it Url <http://www.gbcom.it>



999996 - aggiorna SOLO black list (da ftp o floppy):

“card di sistema”
“agg. Black-list”

“1 – da FTP”
“2 – da DISK”

“Acquisizione”
“Dati”

Appare una stringa con il risultato e viene stampato lo scontrino con la legenda di interpretazione.

Al termine dell'operazione premere **SI** sulla tastiera ed apparirà la scritta:

“card di sistema”
“reboot sistema”

Attendere il riavvio della macchina, che sarà completato quando sul display apparirà la scritta: *“Strisciare”*
“la card”

999997 - reset file (rinomina dati.txt e comuni_dati.txt) (prima di utilizzarla contattare l'ufficio tecnico di GB.COM)

999998 - importa i dati (file prodotti, comuni e configurazione) da una fonte esterna (ftp o floppy)

“card di sistema”
“importa Dati”

“1 – da FTP”
“2 – da DISK”

Appare una stringa con il risultato e viene stampato lo scontrino con la legenda di interpretazione.

Al termine dell'operazione premere **SI** sulla tastiera ed apparirà la scritta:

“card di sistema”
“reboot sistema”

Attendere il riavvio della macchina, che sarà completato quando sul display apparirà la scritta *“Strisciare”*
“la card”

999999 - esporta i dati su una fonte esterna (ftp o floppy) .

“card di sistema”
“esporta Dati”

“1 – su FTP”
“2 – su DISK”

Appare una stringa con il risultato e viene stampato lo scontrino con la legenda di interpretazione.

Al termine dell'operazione premere **SI** sulla tastiera.

GB.COM

Via San Marco, 69 - 25017 ESENTA DI LONATO (BRESCIA) ITALY

Tel. +39 030.9990217 Fax +39 030.9990204

E-mail: info@gbcom.it Url <http://www.gbcom.it>