



Legenda:

- Rs** = Rele' 24Vac con 1 contatto in scambio con diseccitazione ritardata
- Rb** = Rele' 24Vac con 1 contatto normalmente aperto
- Rosso** = Spia rossa semaforo (24Vac)
- Verde** = Spia verde semaforo (24Vac)
- Rc1** = Contatto normalmente aperto dell'attuatore del CuboMat
- Rs1** = Contatto in scambio del rele' Rs.
Questo contatto essendo con diseccitazione ritardata consente di impostare a piacimento il tempo di accensione della spia verde mentre il cittadino entra in piattaforma
- Rb1** = Contatto normalmente aperto del rele' Rb